



IDEAL vodni lak za parket STANDARD (polmat)

PODROČJE UPORABE

Za zaščito in dekoracijo parketa in drugih lesenih oblog, kadar se želi dobiti zaščitni polmat lak v prostorih, kjer so tla izpostavljena manjši do srednji obremenitvi.

LASTNOSTI

- polmat izgled
- dolgotrajen in odporen na obrabo
- enostavno vzdrževanje in obstojnost na blage kemikalije

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	poliuretanakrilatna disperzija
GOSTOTA	približno 1026 kg/m ³
SUHA SNOV	približno 30 (DIN 53819)
MEDPREMAZNI INTERVAL	3-4 ure
REDČENJE	Redčenje ni potrebno, po potrebi lahko s čisto mrzlo vodo iz vodovoda do 5%.
EU VOC kategorija in meja	II A (i), 140 g/l (2010); izdelek vsebuje: max 140 g/l
EMBALAŽNE ENOTE	5 l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočeni način skladiščen izdelek (temperatura od +5 °C do +35 °C) je uporaben 12 mesecev.

NAVODILA ZA UPORABO	
NAČINI NANAŠANJA	Lopatica, čopič, valjček za vodne lake in brizganje z zračno pištolo (dobavna viskoznost, redčenje ni potrebno). Medpremazni interval 2-3 ure. Medslojno brušenje opravimo z brusnim papirjem 180 ali 240. Prah očistimo s sesalnikom za prah.
POGOJI DELA	Vlažnost parketa mora biti med 8-10%. Optimalni pogoji za delo so temperatura 18-22 °C in relativna vlažnost zraka 40-75 %. Temperatura prostora in laka ne sme biti nižja od 13 °C. Temperatura parketa ne sme biti nižja od 12 °C.
SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vla. 65%)	Sušenje 2-3 ure.
IZDATNOST	približno 10-12 m ² / l pri enkratnem nanosu (približno 0,8-1 l/m ²). približno 3-4 m ² / l pri trikratnem nanosu.
ČIŠČENJE ORODJA	Takoj po vsaki uporabi orodje oprati z vodo. Posušeni lak na orodju oprati z acetonom.

PRIPRAVA PODLAGE

Podloga mora biti suha, očiščena od ostankov maščob, ostalih nečistoč in ostankov starega laka ter končno obrušena z brusnim papirjem št. 150 oz. št. 120 pri uporabi polirnega stroja ali št. 80-100 pri uporabi Trio brusilnega stroja. Prah po brušenju obvezno očistiti. Podlago se ne sme beliti z vodikovim peroksidom ali drugimi sredstvi za beljenje lesa.

PRIPRAVA LAKA

Pred lakiranjem lak temeljito premešamo v originalni posodi. Sloj nanešenega mokrega laka mora biti mlečen, med sušenjem se popolnoma zbistri.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA	PRIPRAVA	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
parket, ladijski pod, neobdelan les	suh parket strojno obrusiti in očistiti vse nečistoče	1x IDEAL osnovni vodni lak za parket	3-4x IDEAL vodni lak za parket STANDARD (polmat)
star parket	star lak popolnoma odstranimo	1x IDEAL osnovni vodni lak za parket	3-4x IDEAL vodni lak za parket STANDARD (polmat)

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Pri eksotičnih in neznanih lesovih je potrebno, zaradi vpliva laka na nianso parketa, narediti preizkus na manjši površini.
- Za brušenje **IDEAL vodnega laka za parket STANDARD (polmat)** ne priporočamo uporabe brusilnega stroja s tridimenzionalnim brušenjem Trio.
- Lak čistimo z vlažno krpo in blagimi čistilnimi sredstvi za čiščenje parketa po 2 tednih, po tem času namestimo tudi pohištvo, preproge namestimo po 3-4 tednih.
- Življenjsko dobo laka podaljšamo, če ga občasno premažemo z vodno emulzijo voska ali podobnega sredstva za nego parketa.