



IDEAL 2K poliuretanski lak za parket DS (polmat)

PODROČJE UPORABE

Za lakiranje parketa v prostorih, kjer so tla izpostavljena normalni ali močni obremenitvi: dnevne sobe, lesena stopnišča, pisarne, telovadnice ipd.

LASTNOSTI

- dobre mehanske lastnosti
- kemijska odpornost
- polmat izgled
- dobra elastičnost in trdota
- enostavno vzdrževanje

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	poliuretansko vezivo
RAZMERJE MEŠANJA	lak (komponenta A) : trdilec (komponenta B) = 1:1
UPORABNI ČAS MEŠANICE	4 ure
SIJAJ	polmat
GOSTOTA	1,02 g / ml
MEDPREMAZNI INTERVAL	16 – 24 ur
REDČENJE	/
EU VOC kategorija in meje	IIA(j), 550 g/l (2007); izdelek vsebuje: max. 550 g/l
EMBALAŽNE ENOTE	garnitura za 20 m ² (2 l lak, 2 l trdilec, 1 l IDEAL sredstvo za čiščenje orodja) Za profesionalce: 10 l lak, 10 l trdilec
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. Trdilec je občutljiv na zračno vlago, zato ga je potrebno dobro zaprtega hraniti v polni posodi.

NAVODILA ZA UPORABO		
NAČINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost (DIN 4 mm)
valjček – kratka dlaka		15 s
POGOJI DELA	temperatura laka, zraka in tal od +15°C do +25°C in relativna vlažnost zraka 40 – 70 %	
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suh na prah ca. 30 minut, suh za naslednji nanos 24 ur, primeren za normalno uporabo 48 ur Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.	
IZDATNOST	teoretično: pri enkratnem nanosu 8 – 10 m ² z 1l Praktična poraba je odvisna od obdelanosti in vrste lesa ter od načina nanašanja.	
ČIŠČENJE ORODJA	IDEAL sredstvo za čiščenje orodja	

PRIPRAVA PODLAGE

Lesena podlaga

Vlažnost parketa mora biti med 8 – 10%. Parket mora biti strojno obrušen in temeljito očiščen prahu ter ostalih nečistoč. Medslajno brusimo z brusno mrežico 120 – 150.

Obnova starega parketa

Star lak popolnoma odstranimo. Medslajno brušenje opravimo z brusnim papirjem ali brusno mrežico 120 – 150.

PRIPRAVA LAKA

Lak in trdilec zmešamo v čisti in suhi stekleni ali plastični posodi v volumskem razmerju 1:1.

Zmes je potrebno dobro homogenizirati. Z lakiranjem pričnemo po 15 minutah.



PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA	PRIPRAVA	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
parket, ladijski pod, neobdelan les	suh parket strojno obrusiti in očistiti vse nečistoče	1x IDEAL osnovni 2K poliuretanski lak za parket DS	2 x IDEAL 2K poliuretanski lak za parket DS (polmat)
		/	2- 3x IDEAL 2K poliuretanski lak za parket DS (polmat)
star parket	star lak popolnoma odstraniti	1x IDEAL osnovni 2K poliuretanski lak za parket DS	2 x IDEAL 2K poliuretanski lak za parket DS (polmat)
		/	2- 3x IDEAL 2K poliuretanski lak za parket DS (polmat)

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Naravni les neodvisno od laka pod vplivom svetlobe spremeni barvo.
- Pri eksotičnih in neznanih lesovih je potrebno, zaradi vpliva laka na nianso parketa, narediti preizkus na manjši površini.
- Za dekorativno obarvanje lahko les predhodno obdelamo z **BORI tankoslojno lazuro** v izbranem odtenku.
- Lak čistimo z vlažno krpo in blagimi čistilnimi sredstvi za čiščenje parketa po 2 tednih, po tem času namestimo tudi pohištvo, preproge namestimo po 3 – 4 tednih.