



## IDEAL vodni lak za parket STANDARD (sijaj)

### PODROČJE UPORABE

Za zaščito in dekoracijo parketa in drugih lesenih oblog, kadar se želi dobiti zaščitni sijajni lak v prostorih, kjer so tla izpostavljena manjši do srednji obremenitvi.

### LASTNOSTI

- visok sijaj
- dolgotrajen in odporen na obrabo
- enostavno vzdrževanje in obstojnost na blage kemikalije

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	poliuretanakrilna disperzija
GOSTOTA	Približno 1026 kg/m <sup>3</sup>
SUHA SNOV	Približno 30 (DIN 53819)
MEDPREMAZNI INTERVAL	3-4 ure
REDČENJE	Redčenje ni potrebno, po potrebi lahko s čisto mrzlo vodo iz vodovoda do 5%.
EU VOC kategorija in meja	II A (i), 140 g/l (2010); izdelek vsebuje: max 140 g/l
EMBALAŽNE ENOTE	5 l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočeni način skladiščen izdelek (temperatura od +5 °C do +35 °C) je uporaben 12 mesecev.

NAVODILA ZA UPORABO	
NAČINI NANAŠANJA	Lopatica, čopič, valjček za vodne lake in brizganje z zračno pištolo (dobavna viskoznost, redčenje ni potrebno). Medpremazni interval 3-4 ure. Medslojno brušenje opravimo z brusnim papirjem 180 ali 240. Prah očistimo s sesalnikom za prah.
POGOJI DELA	Vlažnost parketa mora biti med 8-10%. Optimalni pogoji za delo so temperatura 18-22 °C in relativna vlažnost zraka 40-75 %. Temperatura prostora in laka ne sme biti nižja od 13 °C. Temperatura parketa ne sme biti nižja od 12 °C.
SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vla. 65%)	Sušenje 2-3 ure.
IZDATNOST	približno 10-12 m <sup>2</sup> /l pri enkratnem nanosu (približno 0,8-1l/m <sup>2</sup> ). približno 3-4 m <sup>2</sup> /l pri trikratnem nanosu.
ČIŠČENJE ORODJA	Takoj po vsaki uporabi orodje oprati z vodo. Posušeni lak na orodju oprati z acetonom.

### PRIPRAVA PODLAGE

Podloga mora biti suha, očiščena od ostankov maščob, ostalih nečistoč in ostankov starega laka ter končno obrušena z brusnim papirjem št. 150 oz. št. 120 pri uporabi polirnega stroja ali št. 80-100 pri uporabi Trio brusilnega stroja. Prah po brušenju obvezno očistiti. Podlago se ne sme beliti z vodikovim peroksidom ali drugimi sredstvi za beljenje lesa.

### PRIPRAVA LAKA

Pred lakiranjem lak temeljito premešamo v originalni posodi. Sloj nanešenega mokrega laka mora biti mlečen, med sušenjem se popolnoma zbistri.

### PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA	PRIPRAVA	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
parket, ladijski pod, neobdelan les	suh parket strojno obrusiti in očistiti vse nečistoče	1x IDEAL osnovni vodni lak za parket	<b>3-4x IDEAL vodni lak za parket STANDARD (sijaj)</b>
star parket	star lak popolnoma odstraniti	1x IDEAL osnovni vodni lak za parket	<b>3-4x IDEAL vodni lak za parket STANDARD (sijaj)</b>

### OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Pri eksotičnih in neznanih lesovih je potrebno, zaradi vpliva laka na nianso parketa, narediti preizkus na manjši površini.
- Za brušenje **IDEAL vodnega laka za parket STANDARD (sijaj)** ne priporočamo uporabe brusilnega stroja s tridimenzionalnim brušenjem Trio.
- Lak čistimo z vlažno krpo in blagimi čistilnimi sredstvi za čiščenje parketa po 2 tednih, po tem času namestimo tudi pohištvo, preproge namestimo po 3-4 tednih.
- Življenjsko dobo laka podaljšamo, če ga občasno premažemo z vodno emulzijo voska ali podobnega sredstva za nego parketa.