



SPEKTRA lepilo za lepljenje in obdelavo mineralne volne

PODROČJE UPORABE

SPEKTRA lepilo za lepljenje in obdelavo mineralne volne se lahko uporablja kot:

- lepilo za lepljenje toplotno izolacijskih plošč iz polistirena (okipor, stiropor), heraklita, mineralne volne, steklene volne
- malto za polaganje steklene mrežice na toplotno izolacijske plošče (armiranje) in maso za končno obdelavo (glajenje) pred nanašanjem dekorativnega ometa.

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	cement, polnila, dodatki in pesek
EMBALAŽNE ENOTE	25 kg natronske vreče
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO	
PRIPRAVA MASE	Za ročno obdelavo ročno ali z električnim mešalnikom vsebino 25 kg vreče zamešajte s približno 5,5 litri vode. Za strojno nanašanje se držite navodil za uporabo naprave za nanašanje.
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in podlage minimalno +5°C
IZDATNOST	Teoretično: Lepljenje: 3 – 4 kg/m ² Za armiranje in obdelavo: 6 – 7 kg/m ² (v dveh slojih)
ČIŠČENJE ORODJA	z vodo

PRIPRAVA PODLAGE

Podlage iz betona starega najmanj 2 meseca, opeke, apnocementnega ometa, salonita in drugih materialov, morajo biti ravne, utrjene, suhe, čiste in nezmrzjene.

NAČIN UPORABE

Lepljenje izolacijskih plošč:

SPEKTRA lepilo za lepljenje in obdelavo mineralne volne nanašajte trakasto na robove plošče in točkasto po sredini (na lamelo po celotni površini). Nato toplotno-izolacijsko ploščo prilepite na pripravljeno podlago.

Armiranje in obdelava izolacijskih plošč:

Na zalepljene plošče po 2 dneh nanesite **SPEKTRA lepilo za lepljenje in obdelavo mineralne volne** v debelini od 2 do 3 mm s kovinsko gladilko. V sveže nanešeno lepilo vtisnite steklene mrežice tako, da se prekrivajo 10 cm.

Po 24 urah nanesite in zgladite še drugo plast lepila.

Na tako pripravljeno podlago po 2 dneh (v normalnih sušilnih pogojih) nanesite končni dekorativni omet.