



## SPEKTRA lepilo za lepljenje in obdelavo stiropornih plošč

### PODROČJE UPORABE:

**SPEKTRA lepilo za lepljenje in obdelavo stiropornih plošč** se lahko uporablja kot:

- lepilo za lepljenje stiropornih plošč na mineralne podlage iz betona starega najmanj 2 meseca, opeke, ometa, ytonga, salonita in druge podlage
- malta za polaganje steklene mrežice na toplotno izolacijske plošče (armiranje) in masa za končno obdelavo (glajenje) pred nanašanjem dekorativnega ometa.

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	cement, polnila, dodatki in pesek granulacije do 1 mm
EMBALAŽNE ENOTE	25 kg natronske vreče
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO	
PRIPRAVA MASE	Ročno ali z električnim mešalnikom vsebino 25 kg vreče zamešajte s približno 6 litri vode, dokler masa ne postane homogena. Zmes pustite stati približno 10 minut in jo nato zopet premešajte.
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in podlage minimalno +5°C
IZDATNOST	Teoretično: Lepljenje: 3 - 3,5 kg/m <sup>2</sup> Za armiranje in obdelavo: 5 - 6 kg/m <sup>2</sup>
ČIŠČENJE ORODJA	z vodo

### PRIPRAVA PODLAGE

Podlage morajo biti ravne, čvrste, suhe, čiste in nezmrzne.

Preverimo nosilnost starega ometa in oprijem ometa na podlagi. Odpadajoč omet odstranimo.

Grobe neravnine izravnamo z osnovnim ometom.

Stare betonske površine očistimo z visokotlačnim razpršilnikom. Gladek beton in nevpojne podlage je potrebno impregnirati.

Stiroporne plošče odprašimo in po potrebi naknadno pritrdimo z mozniki. S podlage odstranimo prah in nečistoče.

### NAČIN UPORABE

#### Lepljenje izolacijskih plošč:

**SPEKTRA lepilo za lepljenje in obdelavo stiropornih plošč** nanašajte trakasto na robove plošče in točkasto po sredini plošče. Nato ploščo pritisnite na pripravljeno podlago.

#### Armiranje in obdelava izolacijskih plošč:

Na zalepljene plošče po 2 dneh nanesite lepilo v debelini od 2 do 3 mm s kovinsko gladilko. V sveže naneseno lepilo vtisnite steklene mrežice tako, da se prekrivajo 10 cm.

Po 24 urah nanesite in zgladite še drugo plast lepila.

Na tako pripravljeno podlago po 2 - 5 dneh nanesite **SPEKTRA osnovni univerzalni premaz** in po 24 urah še **SPEKTRA akrilatni omet**.